

3.4. Registrierung

Um den Fernzugriff auf die Navigatorregelung mittels Smartphone bzw. Laptop/PC nutzen zu können muss die myiDM-Applikation „app.myidm.at" am Smartphone installiert bzw. am Laptop/PC geöffnet werden und anschließend die Registrierung durchgeführt werden.







Bei Smartphones mit iOS-Betriebssystem muss die myiDM-Applikation über Chrome oder Safari aufgerufen werden.

Im Browser unten in der Mitte oder rechts oben auf das Teilen-Symbol klicken.

„Zum Home-Bildschirm" auswählen. Im Anschluss kann die myiDM-Applikation über das Symbol am Home-Bildschirm aufgerufen werden.







Bei Smartphones mit Android-Betriebssystem muss die myiDM-Applikation über Chrome aufgerufen werden.

Durch Anwahl von „Installieren" wird die myIDM-Applikation zum Home-Bildschirm hinzugefügt.


Im Anschluss kann die myiDM-Applikation über das Symbol am Home-Bildschirm aufgerufen werden.



Für die Anwendung am PC/Laptop über Chrome (Internetbrowser) „app.myidm.at" eingeben.





Die myiDM-Registrierung durch Anwahl von „Registrieren" durchführen.





Im Zuge der Registrierung muss unter Benutzername eine gültige E-Mailadresse eingeben und nachfolgend die persönlichen Daten eintragen werden (alle Felder sind Pflichtfelder).






Ein Passwort bestehend aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen (z.B. #, $, !) festlegen/eingeben.
Die Registrierung durch Akzeptieren der Zustimmungserklärung abschließen.




Eine automatische E-Mail mit einem Aktivierungslink wird an die angegebene E-Mailadresse geschickt.
Nach der Anwahl des Aktivierungslinks ist der Benutzer bei myiDM registriert!







Nach der Anmeldung/Login kann nun die iDM Wärmepumpe/Anlage mit „Anlage hinzufügen" auf myiDM angelegt werden.



Dazu die myiDMID, die Seriennummer (siehe Typenschild), die Postleitzahl (wo steht die Anlage) und den Anlagennamen eintragen.


Mit „Anlage hinzufügen" die Registrierung der Anlage abschließen. Zuvor muss noch die Zustimmungserklärung akzeptiert und der/die Besitzer:in bestätigt werden.






Die Wärmepumpe erscheint in der myiDM Anlagenverwaltung unter „Meine Anlagen".

Durch Anwahl der Anlage kann auf die Navigatorregelung zugegriffen werden. Bei Zugriff über ein Smartphone muss dieses für die Bedienung gedreht werden (Querformat).





Anzeige bei Zugriff über Laptop/PC.




Unter „Anlagendaten" werden anlagenspezifische Daten angezeigt, welche ggf. geändert/angepasst werden können.

Anzeige bei Zugriff über Smartphone.




Anzeige bei Zugriff über Laptop/PC.






Unter „Berechtigungen" kann der Anlagenbesitzer Personen (Service, Heizungsbauer, usw.) mit deren myiDM Mailadresse (myiDM-Registrierung) zu seiner Anlage hinzufügen und ihnen entsprechende Zugriffsrechte vergeben.


Dazu unten rechts das „+"-Symbol anwählen und die Mailadresse und den entsprechenden Typ eingeben/auswählen.






Nun können die Berechtigungen auf die einzelnen Menüs (Home, Räume, System, Statistik, Einstellung) vergeben werden. Folgende Auswahl ist möglich:

- **Keine (Symbol „Auge durchgestrichen"):** Das Menü wird der jeweiligen Person/Typ nicht angezeigt.
- **Anzeigen (Symbol „Auge"):** Das Menü wird angezeigt, es können aber keine Einstellungen geändert werden.
- **Bearbeiten (Symbol „Bleistift"):** Das Menü wird angezeigt und Einstellungen können geändert werden.





Anzeige bei Zugriff über Laptop/PC.



Das „+"Symbol (oben rechts) anwählen und die Mailadresse, den entsprechenden Typ eingeben/auswählen, und die entsprechenden Rechte vergeben.

Die Berechtigungen für den jeweiligen Benutzertyp sind voreingestellt, und können/müssen entsprechend angepasst/geändert werden.
Ausnahme: Typ „Service-Techniker:in", da können die Berechtigungen nicht abgeändert werden!







Durch Anwahl des „Benutzer"-Symbols (oben rechts) können die Benutzerdaten angepasst bzw.geändert werden.

Unter „Meine Abos" können Add-on-Produkte wie z.B. iON verwaltet werden.

Unter „Einstellungen" kann unter anderem die Einstellung der Sprache vorgenommen werden.





Durch Anwahl von „Passwort vergessen" kann ein neues Passwort festgelegt werden.